

Handleiding gebruik van de rookmelders:

De rookmelders in uw woning worden gevoed door het lichtnet en zijn dus niet afhankelijk van batterijen. Er zit echter wel een batterij in de rookmelder voor backup, in geval er bijvoorbeeld kortsluiting optreedt. In dat geval neemt de batterij de taak van de stroomvoorziening over zodat het alarm van de melder intact blijft.

Het groene ledlampje moet constant branden. Hiermee wordt aangegeven dat de rookmelder op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Daarnaast moet het rode ledlampje circa elke 10 seconde knipperen. Daarmee wordt aangegeven, dat de rookmelder functioneert.

Het witte ledlampje gaat branden wanneer er sprake is van brand of rook. Dit witte lampje verlicht de vluchtweg bij brand of rook.

Test alarm:

Druk ca. 10 sec. op de testknop (LED) tot het geluidsignaal wordt ingeschakeld tot de testknop wordt losgelaten activeert u het alarm van de rookmelder (Rode led knippert snel) (alarmgeluid lager dan bij het eggie) (witte led knippert)

Vals alarm:

Indien het alarm van de rookmelder per ongeluk afgaat door bijvoorbeeld sigarenrook of een walmende kaars, dan kunt u het alarm stoppen door de testknop in te drukken totdat het signaal stopt.

U schakelt daarmee de rookmelder uit voor een periode van 15 minuten. Daarna werkt de rookmelder automatisch weer normaal.

Onderhoud:

Het rooster van de rookmelder moet minstens één keer per jaar worden schoongemaakt met een stofzuiger.

Bij sterke vervuiling valt de rookmelder in storing.

Rookmelder moet binnen 10 jaar worden vervangen

Signaleren van storingen:

- Iedere minuut 2 snelle pieptonen achter elkaar:
De detector blijft nog 30 dagen goed functioneren
- Het is raadzaam de batterij zo snel mogelijk te vervangen
-
- Iedere minuut 8 snelle pieptonen achter elkaar:
Het rooster van de rookmelder moet gereinigd worden.

Als beide bovenstaande meldingen op een ongelegen moment komen kunt u het gepiep uitschakelen door op de testknop te drukken tot u de eerste pieptoon hoort. Daarna kunt u de werkzaamheden 8 uur uitstellen tot een maximale duur van 7 dagen.

