

Elektriciteit

- Controleer de groepenkast: is de aardlekschakelaar uitgeschakeld?
- Controleer of de burens ook storing hebben
- Stroomstoring bij meerdere woningen:
Bel het Nationaal Storingsnummer: 0800 9009.

AARDLEKSCHAKELAAR EN STORING

Wasautomaten, koelkasten enzovoort zijn geaard en eventueel apart beveiligd.

Bij een goede aarding vloeit bij een defect de stroom naar de aarde en bij aanraking niet door het menselijk lichaam.

De aardlekschakelaar bevindt zich in de meterkast.

De aardlekschakelaar zorgt voor extra beveiliging en vergelijkt als het ware de inkomende stroom met de uitgaande stroom. Is er een verschil, dan schakelt hij de installatie uit.

Zo'n verschil ontstaat als er een lekstroom naar de aarde is, veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie of een apparaat.

De aardlekschakelaar betekent verhoogde veiligheid voor u en uw gezin.

Enige kennis van de aardlekschakelaar in de meterkast is dan ook wenselijk.

Wij adviseren u de aardlekschakelaar eenmaal per maand te testen.

Er zit een knop op met een T: de T van test.

Als het goed is, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld zodra u de testknop indrukt.

Gebeurt dit niet, dan moet u direct uw verhuurder of Installateur waarschuwen.

VEEL VOORKOMENDE OORZAKEN AARDLEKSTORINGEN

defect toestel

tuinverlichting

pompen (vijver of CV installatie)

Komt de aardlekschakelaar in werking door een defect, dan moet u het volgende doen:

1 .Schakel alle groepschakelaars of installatie automaten uit.

2 .Schakel de aardlekschakelaar weer in.

3 .Schakel stuk voor stuk de groepschakelaars of installatieautomaat in, tot dat de aardlekschakelaar weer uitvalt.

Dan weet u in welk deel van de woning zich de storing voordoet.

Zitten op deze groep toestellen, dan moet u de stekkers hiervan uit het stopcontact trekken en de groepschakelaar weer inschakelen.

Gaat de aardlekschakelaar weer uit dus als alle toestellen zijn uitgeschakeld, **UIT HET STOPCONTACT** dan zit er een storing in de huisinstallatie.

Dit is een zaak voor uw Installateur of verhuurder.

4 .Als u het defecte toestel buiten werking heeft gesteld kunt u de aardlekschakelaar en de groepschakelaar weer inschakelen.